

DIGITALER VIDEO-RECORDER





Kurzanleitung

HRX-1635/HRX-1634/HRX-835A



Die Komponenten betrachten

- 
- Das Erscheinungsbild der Komponenten kann vom gezeigten Bild abweichen.
 - Zubehörkategorie und Qualität können je nach Verkaufsregion verschieden sein.
 - Für einige Regionen ist HDD nicht vorinstalliert. Die Anzahl der HDD-Befestigungsschrauben, SATA-Stromkabel, SATA-Datenkabel und SATA Strom-/Datenkabel variieren je nach Modell.

HRX-1635/HRX-835A

		
Recorder	Maus	Kurzanleitung
		
Stromversorgungskabel	SATA-Stromversorgungskabel	SATA-Datenkabel (HRX-1635: 8x, HRX-835A: 4x)
		
HDD-Befestigungsschraube (HRX-1635: 32x, HRX-835A: 16x)	Halterungsschienen (2x)/Schrauben (4x)	Klemmenblock (15 pins, 20 pins)

HRX-1634

		
Recorder	Maus	Kurzanleitung
		
Stromversorgungskabel	Netzteil	SATA-Stromversorgungskabel
		
SATA-Datenkabel (2x)	HDD-Befestigungsschraube (8x)	Halterungsschienen (2x)/Schrauben (4x)

HDD-Befestigung




- Wenn Sie eine neue oder bereits gebrauchte HDD diesem Produkt zu der/den original installierten HDD(s) hinzufügen möchten, formatieren Sie die neue HDD manuell im Satz vor der Verwendung.
- Für den Austausch oder die Installation einer zusätzlichen HDD müssen Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst wenden.

HRX-1635/HRX-835A




- Die Bilder unten basieren auf dem Modell HRX-1635.

- 1** Lösen Sie die Schrauben auf der linken/rechten Seite und hinten und schieben Sie die Abdeckung zurück, um sie zu entfernen.




- 2** Lösen Sie die linken/rechten Schrauben und entfernen Sie die Halterung.




- 3** Installieren Sie 8 HDDs an der Halterung und befestigen Sie sie mit Schrauben.

- Installieren Sie die HDD für den HRX-835A nur an der unteren Halterung.




- 4** Befestigen Sie die Halterung mit der HDD mit den Schrauben am Recorder.




- Um Schäden an der/den HDD(s) auf Grund von Vibrationen zu vermeiden, wird empfohlen, sie zuerst an der unteren Halterung zu installieren.

- 5** Schließen Sie das SATA-/Stromversorgungskabel der HDD an den Steckverbinder an der Hauptplatine an.

- Siehe die Abbildung unten für die Position/Steckverbindernummer der HDD.




- 6** Erst sicherstellen, dass kein Problem mit der Anschlussklemme und der Verkabelung im Produkt vorliegt, und dann die Abdeckung schließen und mit den Schrauben befestigen.




HRX-1634


- 1** Lösen Sie die Schrauben auf der linken/rechten Seite und hinten und schieben Sie die Abdeckung zurück, um sie zu entfernen.




- 2** Schließen Sie das SATA-/Stromversorgungskabel der HDD an den Steckverbinder an der Hauptplatine an.




- 3** Befestigen Sie die der HDD mit den Schrauben unten am Recorder.



- 4** Stellen Sie sicher, dass kein Problem mit der Anschlussklemme und der Verkabelung im Produkt vorliegt.






- 5** Schließen Sie die Abdeckung schließen und befestigen Sie sie mit den Schrauben.



Verwenden der Produktinformationen

Sie können die Produktinformationen/Handbuch/Firmware-Informationen/FAQ/HDD-Kompatibilitätsliste auf der Homepage oder mobilen Webseite Ihres Smartphones überprüfen.




Verbinden zu einem Netzwerk mit Hilfe eines Routers

Wenn Sie 1-3 PCs und Recorder in einer Umgebung mit einem xDSL-/Kabelmodem hinzufügen möchten, können Sie den Router mit nur einer Internet-Leitung verwenden.

Diese Anleitung ist eine Installationsanleitung für Netzwerkanfänger. Befolgen Sie die Anweisungen zur Einstellung Ihres Routers, lokalen PCs und Recorders.

Anschluss des-Kabels



Verbinden eines Routers mit einem PC




■ Siehe das Benutzerhandbuch des Routers.

Verbinden eines Recorders und eines Routers


Gehen Sie zu **<IP und Port>** im Einstellungs Menü **<Netzwerk>** des Recorders, und stellen Sie **1 <IP-Adresse>** und **2 <Gateway>** ein in **<Setup>**.

※ Das **<Standard-Gateway>**, das im Fenster [cmd.exe] des lokalen PCs markiert ist, und das **<Gateway>** des Recorders müssen gleich sein.

※ Mindestens die letzte Nummer der Recorder-**<IP-Adresse>** sollte gleich eingestellt sein wie das **<Standard-Gateway>** das im Fenster [cmd.exe] des lokalen PCs markiert ist.




<cmd Bildschirm>



<Beisp. Recorder-Bildschirm>



Hanwha Vision hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern. Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Vision, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

