
WISENET

NETZWERKKAMERAKurzanleitung

XNV-6081RE/XNV-8081RE XND-6081REV/XND-8081REV






KOMPONENTE

Da in jedem Vertriebsland die Zubehörteile nicht die gleichen sind.

• XNV-6081RE/XNV-8081RE



Optionen (nicht eingeschlossen)




(Farbe: Schwarz)

















Nicht eingeschlossen: Micro SD-Karte






5


Direkte Montage an der Wand/Decke




6-1


Montage mit Rohr






7-1 • Installieren des LAN-Kabels (Bei Verwendung von nur einer CAM)






8-1

Installieren des LAN-Kabels (IP66) (Bei Verwendung von nur einer CAM)







Montage von Audio- und Alarmkabeln (Bei Verwendung von nur einer CAM)





10-1 • Installieren der LAN-Kabel (Bei Verwendung von CAM 1 und CAM 2)






• Installieren der LAN-Kabel (IP66) (Bei Verwendung von CAM 1 und CAM 2)







12-1 • Montage von Audio- und Alarmkabeln (Bei Verwendung von CAM 1 und CAM 2)




Es kann kein Kappen-Installierer verwendet werden.









Nicht eingeschlossen: WLAN-Dongle, OTG-Adapter
















17-1 • Verwendung der Wetterabdeckung





17-3







KOMPONENTE

Da in jedem Vertriebsland die Zubehörteile nicht die gleichen sind.

• XND-6081REV/XND-8081REV





















Optionen (nicht eingeschlossen)



(Farbe: Schwarz)




















Nicht eingeschlossen: Micro SD-Karte







Direkte Montage an der Wand/Decke




6-1


Montage mit Rohr






7-1 • Installieren des LAN-Kabels (Bei Verwendung von nur einer CAM)







8-1

Installieren des LAN-Kabels (Bei Verwendung von nur einer CAM)







Montage von Audio- und Alarmkabeln (Bei Verwendung von nur einer CAM)





10-1 • Installieren der LAN-Kabel (Bei Verwendung von CAM 1 und CAM 2)






11-1 • Installieren der LAN-Kabel (Bei Verwendung von CAM 1 und CAM 2)








12-1 • Montage von Audio- und Alarmkabeln (Bei Verwendung von CAM 1 und CAM 2)




Es kann kein Kappen-Installierer verwendet werden.










Nicht eingeschlossen: WLAN-Dongle, OTG-Adapter






















PASSWORTEINSTELLUNG

Beim ersten Zugriff auf das Produkt, müssen Sie das Anmelde-Passwort registrieren.





- Für ein neues Passwort mit 8 bis 9 Ziffern müssen Sie mindestens drei der Folgenden verwenden: Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Für ein Passwort mit 10 bis 15 Ziffern müssen Sie mindestens zwei dieser Zeichentyoen verwenden.
 - Zulässige Sonderzeichen sind. :
 ~¹!@#\$%^*() -+=I{∏.?/
- Zur erhöhten Sicherheit wird empfohlen, nicht die gleichen Zeichen oder aufeinanderfolgende Eingaben der Tastatur zu wiederholen.
- Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie die Schaltfläche [RESET] drücken und das Produkt initialisieren. Verwenden Sie ein Memo-Pad oder merken Sie sich Ihr Passwort

ANMELDEN

Immer, wenn Sie auf die Kamera zugreifen, wird das Anmeldefenster angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein. um auf die Kamera zuzugreifen.

- Geben Sie "admin" in das <User Name> Eingabefeld ein.
- 2 Geben Sie das Passwort in dem Eingabefeld < Password> ein.
- 3 Klicken Sie auf [OK].

VERBINDUNG MIT WIFI WIRD HERGESTELLT

Kameraeinstellung

 Schließen Sie den OTG-Adapter (5 Stifte) und den WiFi Dongle an den Mikro-USB-Anschluss an.

Smartphone-Einstellung

- Die Wisenet-Installationsanwendung installieren.
- 2 Das Kamera-SSID nach dem Einschalten des WiFis auswählen.
- 3 Die Wisenet-Installationsanwendung starten.
- 4 Beim Einloggen in die Kamera wird das Video verbunden.
 - Das Video wird ohne Einloggen w\u00e4hrend dem Erstanschluss abgespielt.
- 5 Der Kamerawinkel kann während Sie das Video über das Smartphone betrachten angepasst werden,



Harnwha Techwin hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefem.

Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Techwin, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an,
dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht
zusammen mit dem normalen Haushaltsmill entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und
Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht
durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu
entsoren. um die nachhältige Wiederverwertung von stoffli ichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg., Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA

Tel: +82.70.7147.8753 Fax: +82.31.8018.3740

http://hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666 Toll Free: +1.877.213.1222 Direct: +1.201.325.6920

Fax: +1.201.373.0124 www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom

Tel: +44.1372.235663 Fax: +44.1932.57.8101

www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China

Tel: +86.22.2388.7788 www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,

Dubai, United Arab Emirates http://hanwha-security.com

Hanwha Techwin Vietnam Hanoi Office

28th Floor, Handico Building, Pham Hung Street, Me Tri ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam

Tel: +84.91.982.40.88

http://hanwha-security.com

