

AXIS Audio Manager C7050 Server

Installation Guide

English	EN
France: Français	FR
Deutschland: Deutsch	DE
Italia: Italiano	IT
España: Español	ES
日本: 日本語	JA
中文: 简体中文	ZH

Legal Considerations

Video and audio surveillance can be regulated by laws that vary from country to country. Check the laws in your local region before using this product for surveillance purposes.

Liability

Every care has been taken in the preparation of this document. Please inform your local Axis office of any inaccuracies or omissions. Axis Communications AB cannot be held responsible for any technical or typographical errors and reserves the right to make changes to the product and manuals without prior notice. Axis Communications AB makes no warranty of any kind with regard to the material contained within this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Axis Communications AB shall not be liable nor responsible for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance or use of this material. This product is only to be used for its intended purpose.

Intellectual property rights

Axis AB has intellectual property rights relating to technology embodied in the product described in this document. In particular, and without limitation, these intellectual property rights may include one or more of the patents listed at axis.com/patent.htm and one or more additional patents or pending patent applications in the US and other countries.

This product contains licensed third-party software. See the menu item "About" in the product's user interface for more information.

This product contains source code copyright Apple Computer, Inc., under the terms of Apple Public Source License 2.0 (see opensource.apple.com/apsl/). The source code is available from developer.apple.com/bonjour/

Copyright and Trademark Acknowledgments

©2017 Axis Communications AB, © 2017 Dell Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC and VAPIX are registered trademarks or trademark applications of Axis AB in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies. We reserve the right to introduce modifications without notice.

Dell™ is a trademark of Dell Inc. Ethernet, Internet Explorer, WWW are registered trademarks of the respective holders. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, the Windows Vista start button, and Office Outlook® are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Equipment modifications

This equipment must be installed and used in strict accordance with the instructions given in the user documentation. This equipment contains no user-serviceable components. Unauthorized equipment changes or modifications will invalidate all applicable regulatory certifications and approvals.

Disposal and recycling

When this product has reached the end of its useful life, dispose of it according to local laws and regulations. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal.

In accordance with local legislation, penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste.

Europe



— This symbol means that the product shall not be disposed of together with household or commercial waste. Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) is applicable in the European Union member states. To prevent potential harm to human health and the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal. Businesses should contact the product supplier for information about how to dispose of this product correctly.

This product complies with the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

China



— This product complies with the requirements of SJ/T 11364-2014, Marking for the restriction of hazardous substances in electrical and electronic products.

有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr-(VI))	多溴联苯 (PB-B)	多溴二苯醚 (PB-DE)
电气安装部分	X	0	0	0	0	0
0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。						

Contact information

Axis Communications AB
Emdalavägen 14
223 69 Lund
Sweden
Tel: +46 46 272 18 00
Fax: +46 46 13 61 30
axis.com

Warranty information

For information about Axis' product warranty and thereto related information, go to axis.com/warranty

Support

Should you require any technical assistance, please contact your Axis reseller. If your questions cannot be answered immediately, your reseller will forward your queries through

the appropriate channels to ensure a rapid response. If you are connected to the Internet, you can:

- download user documentation and software updates
- find answers to resolved problems in the FAQ database, search by product, category, or phrase
- report problems to Axis support staff by logging in to your private support area
- chat with Axis support staff
- visit Axis Support at axis.com/support

Should you require any technical assistance, please contact appropriate channels according to your AVHS license agreement to ensure a rapid response.

Should you require any technical assistance, please contact ADP Helpdesk to ensure a rapid response.

Learn more!

Visit Axis learning center axis.com/academy for useful trainings, webinars, tutorials and guides.

Safety information

Hazard levels

⚠DANGER

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates a situation which, if not avoided, could result in damage to property.

Other message levels

Important

Indicates significant information which is essential for the product to function correctly.

Note

Indicates useful information which helps in getting the most out of the product.

Safety Instructions

▲WARNING

- The Axis product shall be installed by a trained professional.

▲CAUTION

- Be careful of sharp metal edges. Use cut-resistant gloves during installation.

NOTICE

- The Axis product shall be used in compliance with local laws and regulations.
- Store the Axis product in a dry and ventilated environment.
- Avoid exposing the Axis product to shocks or heavy pressure.
- Avoid exposing the Axis product to vibration.
- Use only applicable tools when installing the Axis product. Using excessive force with power tools could cause damage to the product.
- Do not use chemicals, caustic agents, or aerosol cleaners.
- Use a clean cloth dampened with pure water for cleaning.
- Use only accessories that comply with the technical specification of the product. These can be provided by Axis or a third party.
- Use only spare parts provided by or recommended by Axis.
- Do not attempt to repair the product yourself. Contact Axis support or your Axis reseller for service matters.

NOTICE

- When transporting the Axis product, use the original packaging or equivalent to prevent damage to the product.

The Axis product uses a 3.0 V CR2032 lithium battery as the power supply for its internal real-time clock (RTC). Under normal conditions this battery will last for a minimum of five years.

The battery should not be replaced unless required, but if the battery does need replacing, contact Axis support at www.axis.com/techsup for assistance.

Lithium coin cell 3.0 V batteries contain 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME), CAS no. 110-71-4.

▲WARNING

- Risk of explosion if the battery is incorrectly replaced.
- Replace only with an identical battery or a battery which is recommended by Axis.
- Dispose of used batteries according to local regulations or the battery manufacturer's instructions.

Installation Guide

This Installation Guide provides instructions for installing AXIS Audio Manager C7050 Server. For other aspects of using the product, go to www.axis.com

EN

Installation Steps


1. Make sure the package contents, tools and other materials necessary for the installation are in order. See *page 9*.
2. Study the product overview. See *page 10*
3. Connect the cables. See *page 10*
4. Setup software. See *page 12*
5. Network configuration. See *Network Configuration on page 12*
6. Get Started. See *Get Started with AXIS Audio Manager on page 12*

Package contents

- AXIS Audio Manager C7050 Server
- Computer mouse
- Keyboard
- Power cable
- Safety and Regulatory document
- Installation Guide (this document)

Product overview

Front and Back AXIS S9101




- 1 Power button, power light
- 2 Drive activity light
- 3 Universal audio jack connector
- 4 Line out connector
- 5 USB 3.1 (2)
- 6 Kensington lock slot
- 7 Padlock ring
- 8 Network connector
- 9 USB 3.1 connectors (4)
- 10 Display port 1.2 connector
- 11 HDMI 1.4 connector
- 12 Power adapter connector

Connect the Cables


Important

Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional information, see www.axis.com


1. Connect the monitors to the monitor connectors.




2. Connect the USB keyboard and mouse.



3. Connect the network cable.



4. Connect the power cable(s).



5. Press the power button on the monitor and the computer.



Set Up Software

When the computer has been powered on, the operating system will start. Follow the instructions displayed on the screen and provide the required information. When the installation is configured, the application will start automatically. Follow the steps on the screen.

Network Configuration

AXIS Audio Manager can play audio to Axis network audio devices connected to a LAN (Local Area Network) or to a WAN (Wide Area Network). For detailed information follow the instructions in *AXIS Audio Manager User Manual* available at www.axis.com.

Get Started with AXIS Audio Manager

1. Start AXIS Audio Manager.
2. Select what audio devices to add.
3. Select how, where and when to play audio.
4. Review settings and finalize the setup. Start to play sound in audio devices connected to the audio system.

Further information

- For the latest version of this document, see axis.com
- The user manual is available at axis.com
- To check if there is updated firmware available for your device, see axis.com/support
- For useful online trainings and webinars, see axis.com/academy

Informations sur la sécurité

Niveaux de risques

▲DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera le décès ou des blessures graves.

▲AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner le décès ou des blessures graves.

▲ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager l'appareil.

Autres niveaux de message

Important

Indique les informations importantes, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Note

Indique les informations utiles qui permettront d'obtenir le fonctionnement optimal de l'appareil.

Consignes de sécurité

▲AVERTISSEMENT

- Le produit Axis doit être installé par un professionnel habilité.

▲ATTENTION

- Faire attention aux bords métalliques coupants. Porter des gants de protection anti-coupures pendant l'installation.

AVIS

- Le produit Axis doit être utilisé conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.
- Conserver ce produit Axis dans un environnement sec et ventilé.
- Ne pas exposer ce produit Axis aux chocs ou aux fortes pressions.
- Ne pas exposer ce produit Axis aux vibrations.
- Utiliser uniquement des outils recommandés pour l'installation de l'appareil Axis. L'application d'une force excessive sur l'appareil avec des outils puissants pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de substances caustiques ou de nettoyeurs pressurisés.
- Utiliser un chiffon propre imbibé d'eau pure pour le nettoyage.
- Utiliser uniquement des accessoires conformes aux caractéristiques techniques du produit. Ils peuvent être fournis par Axis ou un tiers.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par Axis.
- Ne pas essayer de réparer vous-même ce produit. Contacter l'assistance technique d'Axis ou votre revendeur Axis pour des problèmes liés à l'entretien.

AVIS

- Lors du transport du produit Axis, utilisez l'emballage d'origine ou un équivalent pour éviter d'endommager le produit.

Le produit Axis utilise une batterie au lithium CR2032 3,0 V comme alimentation de son horloge en temps réel interne (RTC). Dans des conditions normales, cette batterie a une durée de vie minimale de cinq ans.

La batterie doit être remplacée uniquement en cas de besoin, et pour ce faire, contactez l'assistance technique d'Axis à l'adresse www.axis.com/techsup et obtenir de l'aide.

Les piles boutons 3,0 V au lithium contiennent du 1,2-diméthoxyéthane, éthylène glycol diméthyl éther (EGDME), CAS N° 110-71-4.

▲AVERTISSEMENT

- Risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte.
- Remplacez-la uniquement par une batterie identique ou une batterie recommandée par Axis.

- Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou aux instructions du fabricant de la batterie.

Guide d'installation

Ce Guide d'installation fournit des instructions pour l'installation du serveur AXIS Audio Manager C7050. Pour toute autre information relative à l'utilisation du produit, accédez au site www.axis.com

Procédures d'installation


1. Assurez-vous que le contenu, les outils et autres matériels nécessaires à l'installation sont inclus dans l'emballage. Cf. *page 16*.
2. Lisez la vue d'ensemble du produit. Cf. *page 17*
3. Branchez les câbles. Cf. *page 18*
4. Configuration du logiciel. Cf. *page 19*
5. Configuration réseau. Cf. *Configuration réseau page 19*
6. Démarrage. Cf. *Get Started with AXIS Audio Manager page 19*

Contenu de l'emballage

- Serveur AXIS Audio Manager C7050
- Souris d'ordinateur
- Clavier
- Câble d'alimentation
- Document sur la sécurité et les réglementations
- Guide d'installation (ce document)

Vue d'ensemble du produit

Avant et arrière AXIS S9101





- 1 Bouton d'alimentation, voyant d'alimentation
- 2 Voyant d'activité du lecteur
- 3 Connecteur de prise audio universelle
- 4 Connecteur de sortie de ligne
- 5 USB 3.1 (2)
- 6 Emplacement verrou Kensington
- 7 Bague de cadenas
- 8 Connecteur réseau
- 9 Connecteurs USB 3.1 (4)
- 10 Connecteur DisplayPort 1.2
- 11 Connecteur HDMI 1.4
- 12 Connecteur de bloc d'alimentation

Branchement des câbles

Important

Avant d'exécuter une quelconque procédure de la présente section, lisez les informations relatives à la sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour obtenir des informations supplémentaires, reportez-vous au site www.axis.com


1. Connectez les moniteurs aux connecteurs de moniteurs.



2. Branchez le clavier USB et la souris.



3. Branchez le câble réseau.



4. Branchez le(s) câble(s) d'alimentation.



5. Appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.



FR

Configuration du logiciel

Lorsque l'ordinateur est mis sous tension, le système d'exploitation démarre. Suivez les instructions affichées à l'écran et renseignez les informations requises. Une fois l'installation configurée, l'application démarre automatiquement. Suivez les étapes à l'écran.

Configuration réseau

AXIS Audio Manager permet de lire le son sur des périphériques audio réseau Axis connectés à un réseau local ou étendu. Pour obtenir des informations plus détaillées, suivez les instructions du Manuel de l'utilisateur **AXIS Audio Manager** disponible sur www.axis.com.

Get Started with AXIS Audio Manager

1. Démarrez AXIS Audio Manager.
2. Sélectionner les périphériques audio à ajouter.
3. Sélectionnez comment, où et quand lire le son audio.
4. Vérifiez les paramètres et finalisez la configuration. Commencez la lecture du son sur les périphériques raccordés au système audio.

Informations complémentaires

- Pour obtenir la version la plus à jour de ce document, voir axis.com
- Le manuel d'utilisateur est disponible sur le site axis.com
- Pour vérifier s'il existe un firmware mis à jour pour votre appareil, voir axis.com/support
- Pour accéder à des formations et webinaires en ligne utiles, voir axis.com/academy

Sicherheitsinformationen

Gefährdungsstufen

▲GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

▲WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

▲VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu geringfügiger oder mäßiger Verletzung führen kann.

HINWEIS

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Sachschäden führen kann.

Andere Meldeebenen

Wichtig

Weist auf wichtige Informationen hin, die den richtigen Betrieb des Produkts gewährleisten.

Beachten

Weist auf nützliche Informationen hin, die die optimale Verwendung des Produkts unterstützen.

Sicherheitsanweisungen

▲WARNUNG

- Das Axis Produkt muss von fachmännischem Personal installiert werden.

▲VORSICHT

- Achten Sie auf scharfe Metallkanten. Tragen Sie während der Installation schnittfeste Handschuhe.

HINWEIS

- Die Anwendung des Axis Produkts muss unter Beachtung der örtlich geltenden rechtlichen Bestimmungen erfolgen.
- Lagern Sie das Axis Produkt in einer trockenen und belüfteten Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass das Axis Produkt weder Stößen noch starkem Druck ausgesetzt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Axis Produkt keinen Vibrationen ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie bei der Installation des Axis Produkts ausschließlich passende Werkzeuge. Ein zu großer Kraftaufwand mit elektrischen Werkzeugen kann das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie keine chemischen, ätzenden oder aerosolhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, mit destilliertem Wasser angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das den technischen Daten des Produkts entspricht. Dieses ist von Axis oder Drittanbietern erhältlich.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile die von Axis bereitgestellt oder empfohlen werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbstständig zu reparieren. Wenden Sie sich bezüglich Reparatur und Wartung an den Axis Support oder Ihren Axis Händler.

HINWEIS

- Transportieren Sie das Axis Produkt bei Bedarf in der Originalverpackung oder einer entsprechenden Verpackung, sodass Schäden vermieden werden.

Das Axis Produkt ist mit einer 3,0 V-CR2032-Lithium-Batterie ausgestattet, mit der die interne Echtzeituhr (RTC) versorgt wird. Unter normalen Bedingungen hat die Batterie eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren.

Die Batterie sollte nur bei Bedarf ersetzt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Axis Support unter www.axis.com/techsup.

Lithium-Knopfzellen (3,0 V) enthalten 1,2-Dimethoxyethan; Ethylenglycoldimethylether (EGDME), CAS-Nr. 110-71-4.

▲WARNUNG

- Explosionsgefahr bei fehlerhaftem Batteriewechsel.
- Die Batterie darf nur durch eine identische Batterie oder eine von Axis empfohlene Batterie ersetzt werden.

- Verbrauchte Batterien sind gemäß den örtlichen Vorschriften oder den Anweisungen des Herstellers zu entsorgen.

Installationsanleitung

In dieser Anleitung wird die Installation von AXIS Audio Manager C7050 Server beschrieben. Weitere Informationen zur Nutzung dieses Produkts finden Sie auf www.axis.com.

Installationsschritte


1. Stellen Sie sicher, dass der Packungsinhalt, die Werkzeuge und anderes für die Installation erforderliche Material vollständig und verwendbar sind. Siehe *Seite 24*.
2. Machen Sie sich mit der Produktübersicht vertraut. Siehe *Seite 25*
3. Die Kabel anschließen. Siehe *Seite 26*
4. Die Software einrichten. Siehe *Seite 27*
5. Das Netzwerk konfigurieren. Siehe *Netzwerkconfiguration auf Seite 27*
6. Erste Schritte. Siehe *Erste Schritte mit AXIS Audio Manager auf Seite 27*

Lieferumfang

- AXIS Audio Manager C7050 Server
- Computermouse
- Tastatur
- Stromkabel
- Sicherheitsvorschriften
- Installationsanleitung (dieses Dokument)

Produktübersicht

Vorder- und Rückseite AXIS S9101



- 1 Netzschalter, Netzleuchte
- 2 Leuchte Laufwerkaktivität
- 3 Universalstecker Audio
- 4 Anschluss Audioausgang
- 5 USB 3.1 (2)
- 6 Einschub mit Sicherheitsverriegelung (Kensington)
- 7 Ring Vorhängeschloss
- 8 Netzwerkanschluss
- 9 USB 3.1-Anschlüsse (4)
- 10 Anschluss Typ DisplayPort 1.2
- 11 Anschluss HDMI 1.4
- 12 Netzteilanschluss


DE

Die Kabel anschließen


Wichtig

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen, die Sie mit dem Computer erhalten haben, bevor Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com.


1. Die Monitore mit den Monitoranschlüssen verbinden.



2. Die USB-Tastatur und die USB-Maus anschließen.



3. Das Netzkabel anschließen.



4. Schließen Sie das/die Stromkabel an.



5. Drücken Sie die Netztaste am Monitor und am Computer.



DE

Einrichten der Software

Nach dem Einschalten des Computers wird das Betriebssystem gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Wenn die Installation konfiguriert ist, startet die Anwendung automatisch. Folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm.

Netzwerkconfiguration

Mit AXIS Audio Manager kann Audio über Axis Netzwerkaudiogeräte wiedergegeben werden, die mit einem LAN (Local Area Network) oder WAN (Wide Area Network) verbunden sind. Ausführliche Informationen sind den Anweisungen im **AXIS Audio Manager**-Benutzerhandbuch unter www.axis.com zu entnehmen.

Erste Schritte mit AXIS Audio Manager

1. Starten Sie AXIS Audio Manager.
2. Wählen Sie die hinzuzufügenden Audiogeräte aus.
3. Wählen Sie aus, wie, wo und wann Audio wiedergegeben wird.
4. Prüfen Sie die Einstellungen und schließen Sie die Einrichtung ab. Nun können Sie an das Audiosystem angeschlossene Audiogeräte für die Wiedergabe nutzen.

Weitere Informationen

- Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf axis.com
- Das Benutzerhandbuch steht auf axis.com zur Verfügung.

AXIS Audio Manager C7050 Server

- Unter axis.com/support finden Sie die aktuellen Firmwareversionen für Ihr Gerät.
- Nützliches Onlinetraining und Webinare finden Sie unter axis.com/academy.

Informazioni di sicurezza

Livelli di pericolo

▲PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.

▲AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.

▲ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni medie o minori.

AWISO

Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe danneggiare la proprietà.

IT

Altri livelli di messaggio

Importante

Indica informazioni importanti, essenziali per il corretto funzionamento del dispositivo.

Nota

Indica informazioni utili che aiutano a ottenere il massimo dal dispositivo.

Informazioni di sicurezza

⚠AVVERTENZA

- Il dispositivo Axis deve essere installato da un professionista qualificato.

⚠ATTENZIONE

- Fare attenzione di bordi metallici taglienti. Utilizzare guanti resistenti ai tagli durante l'installazione

AWISO

- Il dispositivo Axis deve essere utilizzato in conformità alle leggi e alle disposizioni locali.
- Conservare il dispositivo Axis in un ambiente asciutto e ventilato.
- Evitare di esporre il dispositivo Axis a urti o pressioni eccessive.
- Evitare di esporre il dispositivo Axis a vibrazione.
- Utilizzare solo strumenti applicabili quando si installa il dispositivo Axis. Se si utilizza una forza eccessiva con strumenti non adatti è possibile causare danni al dispositivo.
- Non utilizzare sostanze chimiche, agenti caustici o detergenti aerosol.
- Utilizzare un panno pulito inumidito in acqua pura per la pulizia.
- Utilizzare solo accessori compatibili con le specifiche tecniche del dispositivo. Questi possono essere forniti da Axis o da terze parti.
- Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate da Axis.
- Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Contattare l'assistenza o il rivenditore Axis per questioni relative alla manutenzione.

AWISO

- Durante il trasporto del dispositivo Axis, utilizzare l'imballaggio originale o equivalente per evitare danni al dispositivo.

Il dispositivo Axis utilizza una batteria al litio da 3,0 V CR2032 come alimentazione per il suo real-time clock (RTC) interno. In condizioni normali questa batteria avrà una durata minima di cinque anni.

La batteria non deve essere sostituita se non richiesto, ma nel caso in cui questo fosse necessario, contattare il supporto Axis all'indirizzo www.axis.com/techsup per assistenza.

Batterie a bottone al litio 3,0 V contengono 1,2-dimetossietano; etere dimetilico di glicole etilenico (EGDME), CAS n. 110-71-4.

⚠AVVERTENZA

- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato.
- Sostituire solo con una batteria identica o una batteria consigliata da Axis.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali o alle istruzioni del produttore della batteria.

Guida all'installazione

La presente guida all'installazione fornisce le istruzioni necessarie per installare il AXIS Audio Manager C7050 Server. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto, visitare il sito Web all'indirizzo: www.axis.com

Procedura di installazione

1. Assicurarsi che il contenuto della confezione, gli strumenti e altri materiali necessari per l'installazione siano in ordine. Consultare *pagina 31*.
2. Esaminare la panoramica del dispositivo. Consultare *pagina 32*
3. Collegare i cavi. Consultare *pagina 33*
4. Installare il software. Consultare *pagina 34*
5. Configurazione di rete. Consultare *Configurazione di rete alla pagina 34*
6. Introduzione. Consultare *Introduzione a AXIS Audio Manager alla pagina 34*


IT

Contenuto della confezione

- AXIS Audio Manager C7050 Server
- Mouse del computer
- Tastiera
- Cavo di alimentazione
- Documento sulle norme di sicurezza
- Guida all'installazione (il presente documento)

Panoramica del dispositivo

Vista anteriore e posteriore AXIS S9101




- 1 Tasto di accensione, luce di accensione
- 2 Luce attività unità
- 3 Connettore jack audio universale
- 4 Connettore uscita linea
- 5 USB 3.1 (2)
- 6 Slot per il blocco Kensington
- 7 Anello padlock
- 8 Connettore di rete
- 9 Connettori USB 3.1 (4)
- 10 Connettore 1.2 Display Port
- 11 Connettore HDMI 1.4
- 12 Connettore dell'adattatore di alimentazione

Collegare i cavi

Importante

Prima di iniziare le procedure riportate in questa sezione, leggere le informazioni di sicurezza spedite con il computer. Per ulteriori informazioni, vedere www.axis.com


1. Collegare i monitor ai connettori del monitor.




2. Collegare la tastiera USB e il mouse.



3. Collegare il cavo di rete.



4. Collegare i cavi di alimentazione.



5. Tenere premuto il pulsante di alimentazione sul monitor e sul computer.



Installare il software

All'accensione del computer, si avvierà il sistema operativo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e fornire le informazioni necessarie. Una volta terminata l'installazione, l'applicazione verrà avviata automaticamente. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Configurazione di rete

AXIS Audio Manager può riprodurre audio nei dispositivi audio di rete collegati a una LAN (Local Area Network) o a una WAN (Wide Area Network). Per informazioni dettagliate, vedere le istruzioni nella Guida per l'utente **AXIS Audio Manager** disponibile sul sito Web all'indirizzo: www.axis.com.

Introduzione a AXIS Audio Manager

1. Avvia AXIS Audio Manager.
2. Selezionare il dispositivo da aggiungere.
3. Selezionare come, dove e quando riprodurre l'audio.
4. Riesaminare le impostazioni e finalizzare l'impostazione. Iniziare a riprodurre il suono nei dispositivi audio collegati al sistema audio.

Ulteriori Informazioni

- Per la versione più recente di questo documento, visitare il sito all'indirizzo axis.com
- Il manuale per l'utente è disponibile all'indirizzo axis.com
- Per verificare se sono stati pubblicati aggiornamenti del firmware per il proprio dispositivo, vedere axis.com/support

- Per servizi di formazione utili e webinar, visita il sito axis.com/academy

Información de seguridad

Niveles de peligro

⚠PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.

⚠ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la muerte.

⚠ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o leves.

AVISO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

Otros niveles de mensaje

Importante

Indica información importante que es fundamental para que el producto funcione correctamente.

Nota

Indica información útil que ayuda a aprovechar el producto al máximo.

Instrucciones de seguridad

▲ADVERTENCIA

- El encargado de instalar el producto de Axis debe ser un profesional con experiencia.

▲ATENCIÓN

- Tenga cuidado con los bordes metálicos afilados. Utilice guantes resistentes a los cortes durante la instalación.

AVISO

- Este producto de Axis debe utilizarse de acuerdo con las leyes y normativas locales.
- Almacene el producto de Axis en un entorno seco y ventilado.
- Evite la exposición del producto de Axis a choques o a una fuerte presión.
- Evite la exposición del producto de Axis a vibraciones.
- Utilice solo las herramientas correspondientes cuando instale el producto de Axis. La aplicación de una fuerza excesiva con herramientas eléctricas puede provocar daños en el producto.
- No utilice limpiadores en aerosol, agentes cáusticos ni productos químicos.
- Limpie con un paño limpio humedecido con agua pura.
- Utilice solo accesorios que cumplan con las especificaciones técnicas del producto. Estos accesorios los puede proporcionar Axis o un tercero.
- Utilice solo piezas de repuesto proporcionadas o recomendadas por Axis.
- No intente reparar el producto usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis o con su distribuidor de Axis para tratar asuntos de reparación.

AVISO

- Cuando transporte el producto de Axis, utilice el embalaje original o un equivalente para evitar daños en el producto.

Este producto de Axis utiliza una batería de litio CR2032 de 3,0 V como fuente de alimentación del reloj interno en tiempo real. En condiciones normales, esta batería durará un mínimo de cinco años.

La batería no debe sustituirse a menos que sea necesario; no obstante, si precisa hacerlo, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis en www.axis.com/techsup para solicitar ayuda.

Las pilas de botón de litio de 3,0 V contienen 1,2-dimetoxietano; éter dimetilico de etilenglicol (EGDME), n.º CAS 110-71-4.

▲ADVERTENCIA

- La sustitución incorrecta de la batería implica riesgo de explosión.
- Sustituya la batería por una batería idéntica u otra batería recomendada por Axis.
- Deseche las baterías usadas de conformidad con la normativa local o las instrucciones del fabricante.

Guía de instalación

Esta guía de instalación contiene las instrucciones de instalación del Servidor de AXIS Audio Manager C7050. Para conocer otros aspectos sobre el uso del producto, visite la página www.axis.com.

Pasos de la instalación

1. Asegúrese de que dispone del contenido del paquete, las herramientas y los demás materiales necesarios para la instalación. Consulte la *página 39*.
2. Estudio de la información general del producto. Consulte la *página 40*.
3. Conexión de los cables. Consulte *página 41*.
4. Configuración del software. Consulte *página 42*.
5. Configuración de la red. Consulte *Configuración de red en la página 42*.
6. Procedimientos iniciales. Consulte *Procedimientos iniciales con AXIS Audio Manager en la página 42*.


ES

Contenido del paquete

- Servidor de AXIS Audio Manager C7050
- Ratón para el ordenador
- Teclado
- Cable de alimentación
- Documento sobre normativa y seguridad
- Guía de instalación (este documento)

Información general del producto

Parte delantera y trasera AXIS S9101




- 1 Botón de encendido, luz de encendido
- 2 Luz de actividad de la unidad
- 3 Conector de toma de audio universal
- 4 Conector de salida de línea
- 5 USB 3.1 (2)
- 6 Ranura de bloqueo Kensington
- 7 Anillo de candado
- 8 Conector de red
- 9 Conectores USB 3.1 (4)
- 10 Conector DisplayPort 1.2
- 11 Conector HDMI 1.4
- 12 Conector de adaptador de alimentación

Conexión de los cables


Importante

Antes de iniciar alguno de los procedimientos de esta sección, lea la información de seguridad suministrada con su ordenador. Para obtener más información, visite www.axis.com


1. Conecte los monitores a los conectores correspondientes.




2. Conecte el ratón y el teclado USB.



3. Conecte el cable de red.



4. Conecte los cables de alimentación.



5. Pulse el botón de alimentación en el monitor y en el ordenador.



Configuración del software

Una vez que el ordenador se haya encendido, se iniciará el sistema operativo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y aporte la información que se le solicite. Una vez que esté configurada la instalación, la aplicación se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones de la pantalla.

Configuración de red

Con AXIS Audio Manager, se puede reproducir audio en dispositivos de audio de la red Axis conectados a una LAN (red de área local) o a una WAN (red de área amplia). Consulte las instrucciones detalladas en el manual del usuario de **AXIS Audio Manager**, disponible en www.axis.com.

Procedimientos iniciales con AXIS Audio Manager

1. Inicie AXIS Audio Manager.
2. Seleccione los dispositivos de audio que desee agregar.
3. Seleccione la forma, el lugar y el momento para la reproducción de audio.
4. Revise los ajustes y finalice la configuración. Inicie la reproducción en los dispositivos de audio conectados al sistema.

Más información

- Para consultar la versión más reciente de este documento, vaya a axis.com.
- El manual de usuario se encuentra disponible en axis.com.

- Para comprobar si existe un firmware actualizado disponible para su dispositivo, vaya a [*axis.com/support*](http://axis.com/support).
- Para consultar webinars y cursos en línea que pueden resultarle útiles, vaya a [*axis.com/academy*](http://axis.com/academy).

安全情報

危険レベル

▲危険

回避しない場合、死亡または重傷につながる危険な状態を示します。

▲警告

回避しない場合、死亡または重傷につながるおそれのある危険な状態を示します。

▲注意

回避しない場合、軽傷または中程度の怪我につながるおそれのある危険な状態を示します。

注記

回避しない場合、器物の破損につながるおそれのある状態を示します。

その他のメッセージレベル

重要

製品を正しく機能させるために不可欠な重要情報を示します。

注意

製品を最大限に活用するために役立つ有用な情報を示します。

安全手順

▲警告

- 本製品の設置は、訓練を受けた専門技術者が行ってください。

▲注意

- 鋭利な金属エッジに注意してください。取り付け時は耐切創手袋を使用してください。

注記

- 本製品は、お使いになる地域の法律や規制に準拠して使用してください。
- 本製品は乾燥した換気のよい環境に保管してください。
- 本製品に衝撃または強い圧力を加えないでください。
- 本製品に振動を加えないでください。
- 本製品を設置する際には、適切な工具のみを使用してください。電動工具を使用して過剰な力をかけると、製品が損傷することがあります。
- 化学薬品、腐食剤、噴霧式クリーナーは使用しないでください。
- 清掃には、きれいな水に浸した清潔な布を使用してください。
- 製品の技術仕様に準拠したアクセサリーのみを使用してください。これらのアクセサリーは、Axisまたはサードパーティから入手できます。
- Axisが提供または推奨する交換部品のみを使用してください。
- 製品を自分で修理しないでください。修理については、Axisサポートまたは販売代理店にお問い合わせください。

注記

- 本製品を運搬する際は、製品が損傷しないよう、元の梱包か同等の梱包を使用してください。

本製品は、内部リアルタイムクロック (RTC) 用電源として、3.0 V CR2032 リチウムバッテリーを使用します。このバッテリーは、通常条件下で最低5年間使用できます。

必要な場合以外はバッテリーを交換しないでください。バッテリーの交換が必要な場合は、Axisサポート (www.axis.com/techsup) までご連絡ください。

リチウムコイン型3.0 V電池は、1,2-ジメトキシエタン (エチレングリコールジメチルエーテル (EGDME)、CAS番号110-71-4) を含有しています。

▲警告

- バッテリーは、正しく交換しないと爆発する危険があります。
- 交換用バッテリーとしては、同一品またはAxisが推奨するバッテリーのみを使用してください。
- 使用済みバッテリーは、地域の規制またはバッテリーメーカーの指示に従って廃棄してください。

インストールガイド

このインストールガイドでは、AXIS Audio Manager C7050 Serverをインストールする手順について説明します。製品の使用の詳細については、AxisのWebサイト (www.axis.com) をご覧ください

設置手順


1. パッケージの内容、ツールなど、設置に必要なものが揃っていることを確認します。 47ページを参照してください。
2. 製品の概要を確認します。 48ページを参照してください
3. ケーブルを接続します。 49ページを参照してください
4. ソフトウェアをセットアップします。 50ページを参照してください
5. ネットワーク設定。 50ページの、ネットワーク設定を参照してください
6. 開始します。 50ページの、AXIS Audio Managerでの作業の開始を参照してください

パッケージの内容

- AXIS Audio Manager C7050 Server
- コンピューターのマウス
- キーボード
- 電源ケーブル
- 安全および規制ドキュメント
- インストールガイド (本書)

製品の概要

フロントおよびバック AXIS S9101





- 1 電源ボタン、電源ランプ
- 2 ドライブ状態ランプ
- 3 ユニバーサルオーディオジャックコネクタ
- 4 ライン出力コネクタ
- 5 USB 3.1 (2)
- 6 ケンジントンロックスロット
- 7 パッドロックリング
- 8 ネットワークコネクタ
- 9 USB 3.1コネクタ (4)
- 10 Displayport 1.2 コネクタ
- 11 HDMI 1.4コネクタ
- 12 電源アダプターコネクタ

ケーブルの接続


重要

このセクションの手順を開始する前に、コンピューターに付属の安全情報をお読みください。詳細については、AxisのWebサイト (www.axis.com) をご覧ください。


1. モニターをモニターコネクタに接続します。




2. USBキーボードとマウスを接続します。



3. ネットワークケーブルを接続します。



4. 電源ケーブルを接続します。



5. モニターとコンピューターの電源ボタンを押します。



ソフトウェアのセットアップ

コンピューターの電源を入れると、オペレーティングシステムが起動します。画面上に表示される指示に従い、必要な情報を提供してください。インストールを構成すると、アプリケーションが自動的に起動します。画面の手順に従います。

ネットワーク設定

AXIS Audio Managerでは、LAN (ローカルエリアネットワーク) または WAN (ワイドエリアネットワーク) に接続されているAxisネットワーク音声デバイスで音声を再生できます。詳細については、www.axis.comから入手できる**AXIS Audio Manager** ユーザーズマニュアルの手順に従ってください。

AXIS Audio Manager での作業の開始

1. AXIS Audio Managerを起動します。
2. 追加する音声デバイスを選択します。
3. 音声を再生する方法、場所、時間を選択します。
4. 設定を確認し、設定を完了します。音声システムに接続された音声デバイスで再生を開始します。

関連情報

- 本書の最新バージョンについては、axis.comにアクセスしてください。
- ユーザーズマニュアルは、axis.comで入手できます。

- ご使用のデバイスの新しいファームウェアがリリースされていないかを確認するには、axis.com/supportにアクセスしてください。
- 役に立つオンライントレーニングおよびWebセミナーをご用意しております。axis.com/academyをご覧ください。

安全信息

危险等级

▲危险

表示如果不避免则会导致死亡或严重伤害的危险情况。

▲警告

表示如果不避免则可能导致死亡或严重伤害的危险情况。

▲小心

表示如果不避免则可能导致轻微或中度伤害的危险情况。

注意

表示如果不避免则可能导致财产损失的情况。

其他消息等级

重要

表示产品正常工作所必需的重要信息。

备注

表示有助于充分利用产品的有用信息。

安全说明

▲警告

- 安讯士产品应由受过培训的专业人员进行安装。

▲小心

- 请小心锋利的金属边缘。请在安装期间使用防割手套。

注意

- 使用安讯士产品时应遵守当地法律和法规。
- 在干燥通风的环境中存放安讯士产品。
- 避免将安讯士产品暴露在冲击或高压环境下。
- 避免将安讯士产品暴露在振动环境下。
- 安装安讯士产品时，仅使用适用的工具。使用电动工具过度施力可能导致产品损坏。
- 请勿使用化学品、腐蚀剂或气雾剂。
- 使用蘸纯净水的干净布进行清洁。
- 仅使用符合产品技术规格的附件。这些附件可由安讯士或第三方提供。
- 仅使用安讯士提供或推荐的备件。
- 请勿尝试自行维修产品。有关服务事项，请联系安讯士支持部门或安讯士经销商。

注意

- 运输安讯士产品时，使用原厂包装或类似包装以防止损坏产品。

安讯士产品使用 3.0 V CR2032 锂电池作为其内部实时时钟 (RTC) 的电源。在正常情况下，此电池将持续至少五年。

除非必要，否则不应更换电池，但如果确实需要更换电池，请通过 www.axis.com/techsup 与安讯士支持部门联系以获取帮助。

3.0 V 纽扣锂电池包含 1,2-二甲氧基乙烷 (EGDME)，CAS 编码为 110-71-4。

▲警告

- 如果未正确更换电池，则存在爆炸危险。
- 仅可使用相同电池或安讯士推荐的电池进行更换。
- 根据当地法规或电池制造商的说明处理废电池。

安装指南

本安装指南提供有关安装安讯士音频管理器 C7050 服务器。有关产品使用的其他方面，请转到 www.axis.com

安装步骤


1. 请确保包装内含物、工具以及安装所需的其他材料状况良好。请参见第55页。
2. 仔细阅读产品概述。请参见第56页
3. 连接电缆。请参见第57页
4. 设置软件。请参见第58页
5. 网络配置。请参见网络配置 在第58页
6. 入门。请参见安讯士音频管理器入门 在第58页

包装内容

- 安讯士音频管理器 C7050 服务器
- 计算机鼠标
- 键盘
- 电源电缆
- 安全和法规文档
- 安装指南（本文档）

产品概述

AXIS S9101 的正面和背面




- 1 电源按钮、电源灯
- 2 驱动器活动指示灯
- 3 通用音频插孔连接器
- 4 线路输出连接器
- 5 USB 3.1 (2)
- 6 Kensington 锁槽
- 7 锁环
- 8 网络连接器
- 9 USB 3.1 连接器 (4)
- 10 显示端口 1.2 连接器
- 11 HDMI 1.4 连接器
- 12 电源适配器连接器

连接电缆


重要

在开始本部分的任意步骤程序前，请阅读计算机随附的安全信息。有关其他信息，请参见 www.axis.com


1. 将显示器连接到显示器连接器。




2. 连接 USB 键盘和鼠标。



3. 连接网络电缆。



4. 连接电源电缆。



5. 按下显示器和计算机上的电源按钮。



设置软件

当计算机打开电源后，操作系统将启动。按照屏幕上显示的说明操作并提供所需信息。配置完安装后，应用程序将自动启动。按照屏幕上的步骤操作。

网络配置

安讯士音频管理器可以播放连接到 LAN（局域网）或 WAN（广域网）的安讯士网络音频设备的音频。有关详细信息，请按照 www.axis.com 上**安讯士音频管理器**用户手册中的说明。

安讯士音频管理器入门

1. 启动安讯士音频管理器。
2. 选择需要添加的音频设备。
3. 选择播放音频的方式、地点和时间。
4. 查看设置并完成设置。开始在连接到音频系统的音频设备上播放声音。

更多信息

- 有关本文档的最新版本，请参见 axis.com
- 用户手册可从 axis.com 获取
- 要检查是否有设备的可用更新固件，请参见 axis.com/support
- 如需有用的在线培训和在线研讨会，请参见 axis.com/academy

